






P.1

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
1-01	PB-4-05	铣刀轴	Cutter Rod	1
1-02	PB-4-06	铣刀挡圈	Cutter Spacer	2
1-03	PB-4-03	铣刀隔套	Cutter Sleeve	19
1-04	PB-4-07	铣刀片	Cutter Blade	20




P.2-1

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
2-1-01	PB-3-07	胶锅底板	Space Heater	1
2-1-02	PB-3-01	胶 锅	Melt tank	1
2-1-03	PB-3-02	胶锅轴套A	Roller Bush	2
2-1-04	PB-3-18	下胶量板	Wiper	1




P.2-2

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
2-2-01	PB-3-06	胶 轮	Application Drum	1
2-2-02	PB-3-02	胶锅轴套A	Roller Bush	2
2-2-03	PB-3-05	刮胶轴	Scrape Roller	1
2-2-04	PB-3-13	刮胶板	Scraper	1




P.2-3

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
2-3-01		平鍵4X4X10		1
2-3-02	PB-3-03	胶轮轴齿轮	Tank Gear	1
2-3-03		平鍵4X4X18		1
2-3-04	PB-3-04	刮胶轴齿轮	Tank Gear	1




P.2-4

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
2-4-01	PB-3-14	量胶板	Wiper	1
2-4-02		漏胶螺丝	Glue Leaking Screw	1




P.3

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
3-01	PB-3-16A	胶锅盖板1	Plate	1
3-02	PB-3-16B	胶锅盖板2	Plate	1
3-03	PB-3-16C	胶锅盖板5	Plate	1




P.4

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
4-01	PB-3-19B	胶锅盖 2	Plate	1
4-02	PB-3-19E	胶锅盖轴套 B	Shaft Sleeve	1
4-03		胶锅盖手柄	Handle	1
4-04	PB-3-19A	胶锅盖 1	Plate	1
4-05	PB-3-19C	胶锅盖连接片	Bracket	2




P.5-1

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
5-1-01	PB-1-01	夹纸板架	Clamper Cover	1
5-1-02		外卡簧Φ22	Circlip	4
5-1-03		直线轴承	Shaft	2
5-1-04	PB-1-15	直线轴承座	Bearing Support	2
5-1-05	PB-1-14	链条座	Chain Support	1
5-1-06	PB-1-16	电线支撑板	Plate	1
5-1-07	PB-1-11	滚轮轴挡圈	spacer	2
5-1-08		轴承626	Bearing	2




P.5-2

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
5-2-01	PB-1-02B	后夹纸板	Rear Plate	1
5-2-02	PB-1-10	丝杆活另	Screw Sleeve	L-2.R-2
5-2-03	PB-1-06	短丝杆	Screw	1
5-2-04	PB-1-08	夹纸链轮	Chain Wheel	3
5-2-05		外卡簧Φ7	Circlip	2
5-2-06		轴承608	Bearing	4
5-2-07		塑料垫Φ4x5	Washer	2
5-2-08		夹本台放纸光电	Photoelectric Sensor	1
5-2-09	PB-1-05	长丝杆	Screw	1
5-2-10		链条34.5节	Chain	1
5-2-11	pb-1-09	夹紧电机过轮	Wheel	1
5-2-12	PB-1-04	轴承座	Bear Housing	4
5-2-13		链条82节	Chain	2
5-2-14		夹本台夹纸到位开关	Clamper Switch	1
5-2-15		塑料垫Φ4x10	Washer	2
5-2-16	PB-1-07	左旋短丝杆	Screw	1
5-2-17	PB-1-02A	前夹纸板	Front Plate	1



P.5-3


序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
5-3-01		电机 10W	Motor	1
5-3-02	PB-1-13	电机支座	Motor Housing	1
5-3-03	PB-2-05	夹紧电机链轮	Chain Wheel	1
5-3-04		夹本台出纸光电	Photoelectric Sensor	1
5-3-05		塑料垫 Φ4x5	Washer	1



P.5-4


P.5-4

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
5-4-01	PB-1-03	夹纸罩	Clamper Cover	1
5-4-02		双复位开关	Switch	1



P.6-1

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
6-1-01	PB-2-08B	后夹纸面板	Nipping Plate	1
6-1-02	PB-2-15	封面定位块	Nail	2
6-1-03	PB-2-08A	前夹纸面板	Nipping Plate	1
6-1-04	PB-2-07	封面板架	Nipper Base	1
6-1-05		电机 15W	Motor	1
6-1-06	PB-2-02	拨块座	Nipper Slide	4
6-1-07	PB-2-17	滚珠	Roller	4
6-1-08		圆柱销 M6x25	Pin	4
6-1-09	PB-2-03	轴承支座	Bearing Support	1
6-1-10	PB-2-24A	行程开关架 A	Toggle Switch Support	1




P.6-2

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
6-2-01	PB-2-26	标尺架	Support	1
6-2-02	PB-2-27	标尺弹簧	Spring	1
6-2-03	PB-2-22	弹块	Slide Block	2
6-2-04	PB-2-23	弹簧轴	Spring Shaft	1
6-2-05		夹纸压簧	Spring	2


P.6-3

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
6-3-01	PB-2-19-1	夾緊軸	Shaft	1
6-3-02		平鍵 4x4x20	Key	2
6-3-03	PB-2-18	小凸輪	Cam	1
6-3-04		平鍵 4x4x40	Key	2
6-3-05	PB-2-20-1	凸輪軸	Cam Wheel	1
6-3-06	PB-2-21A	凸輪 AB	Cam	L-1.R-1
6-3-07	PB-2-10	凸輪定位套調節塊	Cam Boss	1
6-3-08	PB-2-01A	可調夾紙撥塊	Cam	1
6-3-09	PB-3-32	夾紙齒輪 B	Gear Wheel	1
6-3-10	PB-2-10A	撥塊調節塊	Cam Boss	1
6-3-11	PB-2-01	夾紙撥塊	Cam	3
6-3-12	PB-3-04	夾紙齒輪 A	Gear Wheel	1
6-3-13		外卡簧 Φ35	Circlip	5
6-3-14		軸承 6201	Bearing	5




P.6-4

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
6-4-01		制本台光电	Photoelectric Sensor	1
6-4-02	PB-2-09	托纸撑块	Nut	1
6-4-03	PB-2-04	传动链轮	Chain Wheel	1
6-4-04	PB-2-05	夹紧电机链轮	Chain Wheel	1
6-4-05		链条 40 节	Chain	1
6-4-06	PB-2-13	封面夹下	Cover Fixer	2
6-4-07	PB-2-12	封面夹上	Cover Holder	1
6-4-08		封面夹扭簧	Spring	2



P.6-5


序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
6-5-01	PB-2-28	标 尺	Cover Guage	1
6-5-02		行程开关	Switch	1



P.7-1

P.7-1


序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-1-01	PB-5-01	底 座	Base	1
7-1-02	PB-5-32	調整螺絲	Adjusting Screw	4
7-1-03	PB-2-14	升降軸承銷	Pin	2
7-1-04		軸承 6000	Bearing	2
7-1-05		卡簧 Φ9	Circlip	4
7-1-06	PB-1-17	鏈輪調節座	Support	1
7-1-07	PB-5-14A	鏈輪支撐杆 A	Rod	1
7-1-08	PB-2-04	傳動鏈輪	Chain Wheel	1
7-1-09		卡簧 Φ9	Circlip	1
7-1-10	PB-3-12	上膠傳動軸	Shaft	1
7-1-11		軸承 6200	Bearing	2
7-1-12	PB-3-10	軸承套	Bearing Sleeve	1
7-1-13		卡簧 Φ9	Circlip	1
7-1-14	PB-1-09	夾緊電機過輪	Chain Wheel	1
7-1-15	PB-3-08	膠鍋軸套 B	Bearing Sleeve	1
7-1-16	PB-4-04	銑刀軸承座	Bearing Sleeve	1
7-1-17		軸承 6000	Bearing	1



P.7-2


P.7-2

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-2-01		橡皮垫脚	Rubber Pad	3
7-2-02	PB-5-24	底 托	Support Plate	2
7-2-03	PB-5-04	下托面板	Plate	1
7-2-04	PB-3-15	胶锅支撑杆	Wiper	1
7-2-05	PB-5-05	挡尘罩	Cover Guild	1




P.7-3

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-3-01		制本台部件	Nipper Assembly	1
7-3-02	PB-2-09	托紙撐杆	Pole	1
7-3-03	PB-2-06	边 板	Side Plate	1
7-3-04	PB-5-14B	链轮支撑杆B	Chain Support Pole	1
7-3-05	PB-2-04	传动链轮	Chain Wheel	1
7-3-06		卡簧Φ9	Circlip	1
7-3-07	PB-5-03	上托面板	Plate	1




P.7-4

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-4-01		电机 20W	Motor	1
7-4-02	PB-1-08	夹纸链轮	Chain Wheel	1
7-4-03	PB-5-07	蜗牛壳	Fan Housing	1
7-4-04	PB-5-08	风 叶	Fan	1
7-4-05		卡簧 Φ9	Circlip	1
7-4-06	PB-5-20	风泵轴	Shaft	1
7-4-07	PB-5-21	风叶连接轴	Pole	1
7-4-08		电机 220V	Motor	1




P.7-5

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-5-01		开关电源	Power Switch	1
7-5-02	PB-5-02	前盖板	Front Plate	1
7-5-03	PB-5-31B	线路固定板	Support Plate	1
7-5-04		线路板	Main PC Board	1
7-5-05	PB-4-04	铣刀轴承座	Bearing Support	1
7-5-06		轴承 6000	Bearing	1
7-5-07		铣刀部件	Cutter Assembly	1
7-5-08	PB-5-06	托纸板	Plate	1



P.7-6


序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-6-01		胶锅部件	Melt Tank Assembly	1
7-6-02	PB-3-17	温枪板	Label	1
7-6-03		温 控	Thermostat	2
7-6-04		温枪旋钮	Knob	2
7-6-05	PB-5-33	右盖板插座架	Support	1
7-6-06	PB-4-02	电机带轮	Chain Wheel	1
7-6-07		皮带 300mm	Belt	1
7-6-08	PB-4-01	铣刀带轮	Wheel	1
7-6-09	PB-3-08	胶锅轴套 B	Shaft Cover	1



P.7-7

P.7-7


序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-7-01	PB-5-13A	链轮前支撑板	Plate	1
7-7-02		卡簧Φ9	Circlip	2
7-7-03	PB-5-16	链 轮	Chain Wheel	2
7-7-04	PB-5-17	链轮支撑柱	Bolt	2
7-7-05		链条182节	Chain	1
7-7-06		链条80节	Chain	1
7-7-07	PB-5-13	链轮后支撑板	Plate	1
7-7-08	PB-5-18	道軌罩	Plate	1
7-7-09	PB-5-27B	行程开关架B	Support	5
7-7-10		行程开关	Switch	5
7-7-11	PB-5-19	道轨座	Seat	4
7-7-12	PB-5-22	道轨轴	Shaft	1
7-7-13	PB-3-19D	胶锅盖轴套A	Shaft Sleeve	1
7-7-14		夹本台部件	Clamper Assembly	1



P.7-8

P.7-8

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-8-01		10孔接线组	Terminal Board	1
7-8-02	PB-1-16A	支撑右板	Branket	1
7-8-03		电线软护链40节	Chain	1
7-8-04		扎 带	Belt	4
7-8-05	PB-5-10	左盖板	Left Cover	1
7-8-06		胶锅罩部件	Melt Tank Cover Assembly	1
7-8-07		带保险丝插座	Power Cord	1
7-8-08	PB-5-11	右盖板	Right Cover	1
7-8-09		控制线路板	Display PC Board	1
7-8-10		船形电源开关	Main Power Switch	1



P.7-9

P.7-9

序號/NO.	零件號/Code#	零件名稱	Parts Name	數量/QTY
7-9-01		胶锅盖部件	Front Cover Assembly	1
7-9-02	PB-6-03	卷帘钩	Hook	2
7-9-03		卷 帘	Back Cover	1
7-9-04	PB-5-29	滤芯器外壳	Dust Collector	1